



Monte o seu projeto:

1 – Você usará 1 pedestal a cada 1,2m

2 – Calcule quantos passa mãos irá usar, item 2 "barras com 3 e 6m a sua escolha"

3 – Calcule quantos tubo travessa irá utilizar item 3 "barras com 3 e 6m a sua escolha"

4 – Calcule o restante dos acessórios



INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Recomenda-se a instalação do Seikoglass com todos os produtos embalados. A escolha da fixação correta do pedestal, através de parafusos e buchas condizentes com a alvenaria do local está diretamente ligada a firmeza e não balanço do corrimão. Escolha o melhor indicado para a sua alvenaria, consulte o seu fornecedor de fixadores. Utilizar sempre fixadores com cabeça sextavada para melhor aperto. Use sempre fixadores em aço inox para não causar contaminação de corrosão no sistema. Use parafuso com espessura de no mínimo 8mm ou 5/16"



1 – FURAÇÃO

- Posicione os pedestais com o espaçamento indicado e faça a marcação dos furos
- Use o fixador indicado pelo seu fornecedor, conforme os exemplos acima
- Usar serra copo no diâmetro do seu fixador para remover o porcelanato e não quebra-lo. Quando remover a tampa do porcelanato e chegar na alvenaria passe a utilizar a broca com o mesmo diâmetro

2 – MONTAGEM DO PEDESTAL

- Posicione e fixe os pedestais ao chão

3 – FIXAÇÃO DO PASSA MÃO

- Coloque o passa mão em cima dos pedestais já alinhados e o trave com uma fita para marcação das furações
- Faça as furações para os rebites com uma broca 5mm " use óleo de furação para não queimar a broca"
- Com as furações feitas o tubo já pode ser rebitado " rebite 4,8mm e rebidadeira manual"

4 – COLOCAÇÃO DOS VIDROS

- Remova a frente das presilhas.
- Coloque os vidros na posição correta.
- Monte as presilhas novamente e trave os vidros.

5 – FINALIZAÇÃO

- Confira se todos os apertos foram feitos corretamente
- Remova as embalagens plásticas dos produtos
- Faça uma limpeza com pano e álcool
- Pronto, seu cliente será encantado!